

kód	název	rozsah	defaultní nastavení
L0	čerpadlo – pracovní režim	0: zapnuto stále; 1: vypnutí 60 vteřin po vypnutí kompresoru čerpadlo zapne na 5 minut za každý L1 (za každý pracovní režim)	0
L1	čerpadlo – pracovní období	pohotovostní mód čerpadlo pracuje 5min za L1; L1 = 3–180 min	30
L2	nastavení času	0: funkce časovače zapnutá; 1: funkce časovače vypnutá	0
L3	zapamatování nastavení po vypnutí systému	0: vypnuto; 1: zapnuto	1
L4	nastavení světla na pozadí	0: bez světla; 1: světlo zaplé stále; 2: světlo zaplé při používání (při nepoužívání světlo vyplé)	2
L5	provozní režim jednotky	rozsah: 0–3; 0: pouze topení; 1: pouze chlazení; 2: topení a chlazení; 3: chlazení/topení/automaticky/rychlý ohřev/tichý režim ohřevu/rychlý chlazení/tichý režim chlazení	3